

**ELEKTRONIKA B3-39**  
**típusú zsebszámológép**  
**kezelési és használati**  
**utasítása**

## Üzemeltetésére vonatkozó javaslatok

Zsebszámológépet olyan helyen kell tartani, ahol nagy mértékű hőingadozásnak, szennyeződésnek nincs kitéve.

Tisztítása száraz, puha ruhával történjen. Olajos vagy nedves ruhát ne használjunk. Megkarcolástól, külső sérüléstől különösen óvjuk.

## Műszaki jellemzés

A számológép nyolc helyértékű kijelzővel rendelkezik, négy alapművelet, négyzetgyökvonás és százalékszámítás elvégzésére alkalmas.

Aramforrása: 3 db SzC 32 típusú gomb elem.

Mérete:  $110 \times 66,5 \times 10,5$  mm.

Tömege: 0,065 kg

## Kezelő szervek használata és funkciója

0 . . . . . g	számjegyek gombjai
.	tizedespont nyomógombja
+ - × ÷	számítási alapműveletek nyomógombjai
=	eredmény nyomógombja
C	törlő nyomógomb (regiszter tartalmát törli)
CK	törlő nyomógomb (törli az utoljára betáplált adatot)
$\sqrt{x}$	négyzetgyökvonás nyomógombja
%	százalékszámítás nyomógombja

A 2-es számmal jelzett tolokapcsolóval végezzük a számológép ki- és bekapcsolását.

A kijelző utolsó helyértékén megjelenhet, negatív számoknál a (—) negatív jel, valamint az alábbi esetekben az (E) betű:

- a betáplált szám egész része meghaladja a 8 helyi értéket
- a számítási eredmény egész része meghaladja a 8 helyi értéket
- matematikailag nem lehetséges művelet esetén, pl. osztás 0-al.

A matematikai alapműveleteket és az ehhez szükséges nyomógombok használatának sorrendjét a mellékelt idegen nyelvű utasítás tartalmazza.

